

Teileverzeichnis

Aktueller Stand
siehe www.albert-roller.de
weitere Teile auf Anfrage

Spare parts list


Latest version
see www.albert-roller.de
other parts on request

Liste des pièces

Situation actuelle
voir www.albert-roller.de
autres pièces sur demande

Elenco dei pezzi

Ultimo aggiornamento
vedi www.albert-roller.de
altri ricambi su richiesta



deu	eng	fra	ita	
Brennerrohr mont. — Pos. 1, 2 und 4	Burn tube assembly Pos. 1, 2 and 4	Tube brûleur assemble Pos. 1, 2 et 4	Tube bruciatore montato Pos. 1, 2 e 4	160108 RA
2 Schrumpfschlauch	Heat-shrinkable sleeve	Tube flexible contractible	Tube flessibile a contrazione	160115
Düsenträger mont. — Pos. 3, 6 und 7	Orifice assembly Pos. 3, 6 and 7	Porte tuyere Pos. 3, 6 et 7	Porta ugello montato Pos. 3, 6 e 7	160129 RA
4 Funkengenerator	Ignitor	Générateur des étincelles	Generatore di scintilla	160112 R
5 Zentrierbüchse	Centering bush	Douille de centrage	Boccola di centraggio	160138
6 O-Ring	O-Ring	Joint torique	Guarnizione O-Ring	060175
8 Kerbschraube	Sheet metal screw	Vis à tôle	Vite autofilettante	083111
9 Griffschale 2	Handle shell 2	Coquille poignée 2	Calotta impugnatura 2	163102 R-G
10 Ventilblock kompl. mit Gasanschluß	Valve block complete with gas connect.	Bloque soupape compl. à raccorde + gaz	Blocco valvola compl. con attacco gas	160118 RA
14 Griffschale 1	Handle shell 1	Coquille poignée 1	Calotta impugnatura 1	163101 R-G
Überwurfmutter — mit Tülle Pos. 16 und 17	Hollow cap nut with socket Pos. 16 and 17	Ecrou six pans et passe-cable Pos. 16 and 17	Dado cavo con boccola Pos. 16 and 17	160153