

Teileverzeichnis

Aktueller Stand
siehe www.albert-roller.de
weitere Teile auf Anfrage

Spare parts list


Latest version
see www.albert-roller.de
other parts on request

Liste des pièces

Situation actuelle
voir www.albert-roller.de
autres pièces sur demande

Elenco dei pezzi

Ultimo aggiornamento
vedi www.albert-roller.de
altri ricambi su richiesta



deu	eng	fra	ita	
— Brennerrohr mont. Pos. 1, 2 und 4	Burn tube assembly Pos. 1, 2 and 4	Tube brûleur assemble Pos. 1, 2 et 4	Tube bruciatore montato Pos. 1, 2 e 4	160108APB
2 Schrumpfschlauch	Heat-shrinkable sleeve	Tube flexible contractible	Tube flessibile a contrazione	160115
— Düsenträger mont. Pos. 3, 6 und 7	Orifice assembly Pos. 3, 6 and 7	Porte tuyère Pos. 3, 6 et 7	Porta ugello montato Pos. 3, 6 e 7	160129RPB
4 Funkengenerator	Ignitor	Générateur des étincelles	Generatore di scintilla	160112R
5 Zentrierbüchse	Centering bush	Douille de centrage	Boccola di centraggio	160138
6 O-Ring	O-Ring	Joint torique	Guarnizione O-Ring	060175
8 Kerbschraube	Sheet metal screw	Vis à tôle	Vite autofilettante	083111
9 Griffschale 2	Handle shell 2	Coquille poignée 2	Calotta impugnatura 2	163102R
10 Ventilblock mont. mit Gasanschluss	Valve block complete with gas connection	Bloque soupape compl. avec raccord à gaz	Blocco valvola compl. con attacco gas	160118R
14 Griffschale 1	Handle shell 1	Coquille poignée 1	Calotta impugnatura 1	163101R
— Überwurfmutter mit Tülle Pos. 16 und 17	Hollow cap nut with socket Pos. 16 and 17	Ecrou six pans et passe-cable Pos. 16 et 17	Dado cavo con boccola Pos. 16 e 17	160153